

『ステリアップ原液生成方法』

- ① 2ℓ専用タンクに2ℓ水を入れる。
- ② A剤・B剤をこぼさないように入れる。
- ③ 30秒～1分、攪拌しステリアップを完全に溶かす。

ステリアップ原液の出来上がり。

【注意点】

1. お湯ではなく水で溶かして下さい。30度程度のぬるま湯ならOK。
2. 原液は濃度が高いため、衣類に付くと脱色されます。注意してお取り扱い下さい。
3. A剤・B剤を投入する際、粉末を吸わないように注意してください。

『ステリアップ・S-MIX使用方法』

- ① ステリアップの原液2ℓタンクのキャップを、ノズルキャップに交換する。
- ② S-MIXから出ているホースをノズルキャップに差込み、根元まで入れる。
- ③ 「原水（水道水）」・「シャワー（水道水）」・「殺菌水（ステリアップ）」の切り替えスイッチを確認してから蛇口を開け使用する。

【注意点】

1. ホースがしっかり入っていることを確認して下さい。
2. ホースが押しつぶされていないか確認する。
3. ステリアップ2ℓタンクの原液が無くなっていないか確認して下さい。
4. 水量は、普通か普通以上で使用して下さい。（少量の水量では、原液を吸い上げません）

※ ステリアップは、A剤・B剤を水に溶かしてから2週間程度で効果がなくなります。
2週間以内で、新しいものに交換して下さい。